



Porte standard

Montage tournant (pour porte)
Section du carré 7 mm

Montage standard pour portes modernes
(après 1940)
La serrure est intégrée dans la porte.



Porte ancienne

Montage tournant (pour porte)
Section du carré 6 mm

Montage français pour portes anciennes
(avant 1940)
Le bloc serrure vient s'ajouter à l'épaisseur de la
porte.



Béquille bordelaise ou béquille droite

Montage tournant (pour porte)

Pièce de quincaillerie complémentaire,
une béquille permet d'écarter le bouton du mur
pour ne pas risquer de s'y frotter la main.

Notre béquille bordelaise s'utilise avec les boutons de porte
et notre béquille droite avec des boutons de meuble.